

VS-4100 Pro+ Series VioStor NVR Quick Installation Guide



• English
• 繁體中文
• 簡體中文
• 日本語
• 한글

PIN: S1000-0232S-RS V1.0

QNAP SYSTEMS, INC.

English

I. Install the hardware

- Install a hard disk on each tray. Make sure the disk holes align with the holes at the back of the disk tray and lock the disk with the screws.
- Insert the disk trays to the NVR and push the disk trays to the end.

Note that if you install a hard drive (new or used) which has never been installed on the NVR before, the hard drive will be initialized and performed automatically and the disk data will be erased.

Connect the network cable and power cord. Then plug in the power cord to the socket.

Turn on the server. The server keeps on. Please wait for 2~3 minutes until the server beeps another time. The server has started up successfully.

If abnormal shutdown will lead to longer startup time for the next boot. The startup process may take up to several minutes depending on the hard disk capacity.

II. System Configuration (Windows Users)

Execute the product CD. Click "Install QNAP Finder" and follow the instructions to install QNAP Finder.

QNAP Finder detects the VioStor NVR on the network and prompts you to perform quick setup. Click "Yes" to continue.

Note: If the server is not found, click "Refresh" to try again.

Login the NVR with the default administrator account (user name: admin; password: admin). The default NVR IP is 169.254.100.100.

Follow the instructions on the web page to configure the NVR.

After the system has been initialized, click "Start Monitoring" to view the live video from the IP cameras or click "Logout" to return to the system administration home page.

To view the live video, you must install the ActiveX control. Follow the instructions to install it.



Hardware Illustration



繁體中文

I. 硬件安裝

將硬碟裝置部用螺絲牢地鎖在抽取盒上。

插入硬碟裝置盒至末端。

① 請注意：若要安裝尚未被安裝至 NVR 上的硬碟，請參閱步驟一。

Select the RAID configuration

The system will detect the number of hard drives installed and prompt you to execute the default configuration. Press "Enter" to confirm.

Execute the RAID configuration

The system will prompt you to confirm the disk volume to be encrypted. The encryption cannot be removed. The default encryption password is "admin", which can be changed via the well-based administrative interface.

After the quick setup, log in to the NVR by http://169.254.100.100.

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 系統，請按 [更新] 按鈕再試一次。

執行 RAID 配置

請確認要執行的磁碟數量，並選擇是否加密磁碟，磁碟一經加密無法移除。預設的加密密碼為 "admin"，您可以登入管理員更改更換密碼。系統將根據所選的硬碟數量詢問是否執行預設組態，按鍵按鍵[Enter]。

① 請注意：正確的擴充方式會在下次進入系統中顯示錯誤訊息。請勿嘗試在擴充過程中移除硬碟。

III. 系統設定 (Touch-N-Go)

VioStor NVR 提供 LCD 面板，讓您快速完成系統安裝。

系統將檢測到網絡上的 VioStor NVR 系統，並詢問是否進行快速設定。請按 "是" 繼續。

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 系統，請按 [更新] 按鈕再試一次。

IV. 系統設定 (Windows 用戶)

產品光碟片放入光碟機後，按 "安裝 QNAP Finder" 並依循說明安裝 QNAP Finder。

QNAP Finder 會偵測到網路上的 VioStor NVR 系統，並詢問是否進行快速設定。請按 "是" 繼續。

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 系統，請按 [更新] 按鈕再試一次。

NVR 管理介面 (預設使用者名稱: admin + 密碼: admin)。NVR 的預設 IP 位址為 169.254.100.100。

依照快速設定頁面的指示，按步驟設定 VioStor。

設定完成後，即可回到管理介面看畫面，或按 [關閉] 退回到管理頁面做進階的設定。

使用 VioStor，請先安裝 ActiveX 元件，安裝後即可開始使用。

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 管理頁面，請按 [更新] 按鈕再試一次。

NVR 管理介面 (預設使用者名稱: admin + 密碼: admin)。NVR 的預設 IP 位址為 169.254.100.100。

依照快速設定頁面的指示，按步驟設定 VioStor。

設定完成後，即可回到管理介面看畫面，或按 [關閉] 退回到管理頁面做進階的設定。

使用 VioStor，請先安裝 ActiveX 元件，安裝後即可開始使用。

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 管理頁面，請按 [更新] 按鈕再試一次。

執行 RAID 配置

請確認要執行的磁碟數量，並選擇是否加密磁碟，磁碟一經加密無法移除。預設的加密密碼為 "admin"，您可以登入管理員更改更換密碼。系統將根據所選的硬碟數量詢問是否執行預設組態，按鍵按鍵[Enter]。

① 請注意：正確的擴充方式會在下次進入系統中顯示錯誤訊息。請勿嘗試在擴充過程中移除硬碟。

III. 系統設定 (Touch-N-Go)

VioStor NVR 提供 LCD 面板，讓您快速完成系統安裝。

系統將檢測到網路上的 VioStor NVR 系統，並詢問是否進行快速設定。請按 "是" 繼續。

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 管理頁面，請按 [更新] 按鈕再試一次。

NVR 管理介面 (預設使用者名稱: admin + 密碼: admin)。NVR 的預設 IP 位址為 169.254.100.100。

依照快速設定頁面的指示，按步驟設定 VioStor。

設定完成後，即可回到管理介面看畫面，或按 [關閉] 退回到管理頁面做進階的設定。

使用 VioStor，請先安裝 ActiveX 元件，安裝後即可開始使用。

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 管理頁面，請按 [更新] 按鈕再試一次。

執行 RAID 配置

請確認要執行的磁碟數量，並選擇是否加密磁碟，磁碟一經加密無法移除。預設的加密密碼為 "admin"，您可以登入管理員更改更換密碼。系統將根據所選的硬碟數量詢問是否執行預設組態，按鍵按鍵[Enter]。

① 請注意：正確的擴充方式會在下次進入系統中顯示錯誤訊息。請勿嘗試在擴充過程中移除硬碟。

III. 系統設定 (Windows 用戶)

產品光碟片放入光碟機後，按 "安裝 QNAP Finder" 並依循說明安裝 QNAP Finder。

QNAP Finder 會偵測到網路上的 VioStor NVR 系統，並詢問是否進行快速設定。請按 "是" 繼續。

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 管理頁面，請按 [更新] 按鈕再試一次。

NVR 管理介面 (預設使用者名稱: admin + 密碼: admin)。NVR 的預設 IP 位址為 169.254.100.100。

依照快速設定頁面的指示，按步驟設定 VioStor。

設定完成後，即可回到管理介面看畫面，或按 [關閉] 退回到管理頁面做進階的設定。

使用 VioStor，請先安裝 ActiveX 元件，安裝後即可開始使用。

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 管理頁面，請按 [更新] 按鈕再試一次。

執行 RAID 配置

請確認要執行的磁碟數量，並選擇是否加密磁碟，磁碟一經加密無法移除。預設的加密密碼為 "admin"，您可以登入管理員更改更換密碼。系統將根據所選的硬碟數量詢問是否執行預設組態，按鍵按鍵[Enter]。

① 請注意：正確的擴充方式會在下次進入系統中顯示錯誤訊息。請勿嘗試在擴充過程中移除硬碟。

III. 系統設定 (Windows 用戶)

產品光碟片放入光碟機後，按 "安裝 QNAP Finder" 並依循說明安裝 QNAP Finder。

QNAP Finder 會偵測到網路上的 VioStor NVR 系統，並詢問是否進行快速設定。請按 "是" 繼續。

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 管理頁面，請按 [更新] 按鈕再試一次。

NVR 管理介面 (預設使用者名稱: admin + 密碼: admin)。NVR 的預設 IP 位址為 169.254.100.100。

依照快速設定頁面的指示，按步驟設定 VioStor。

設定完成後，即可回到管理介面看畫面，或按 [關閉] 退回到管理頁面做進階的設定。

使用 VioStor，請先安裝 ActiveX 元件，安裝後即可開始使用。

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 管理頁面，請按 [更新] 按鈕再試一次。

執行 RAID 配置

請確認要執行的磁碟數量，並選擇是否加密磁碟，磁碟一經加密無法移除。預設的加密密碼為 "admin"，您可以登入管理員更改更換密碼。系統將根據所選的硬碟數量詢問是否執行預設組態，按鍵按鍵[Enter]。

① 請注意：正確的擴充方式會在下次進入系統中顯示錯誤訊息。請勿嘗試在擴充過程中移除硬碟。

III. 系統設定 (Windows 用戶)

產品光碟片放入光碟機後，按 "安裝 QNAP Finder" 並依循說明安裝 QNAP Finder。

QNAP Finder 會偵測到網路上的 VioStor NVR 系統，並詢問是否進行快速設定。請按 "是" 繼續。

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 管理頁面，請按 [更新] 按鈕再試一次。

NVR 管理介面 (預設使用者名稱: admin + 密碼: admin)。NVR 的預設 IP 位址為 169.254.100.100。

依照快速設定頁面的指示，按步驟設定 VioStor。

設定完成後，即可回到管理介面看畫面，或按 [關閉] 退回到管理頁面做進階的設定。

使用 VioStor，請先安裝 ActiveX 元件，安裝後即可開始使用。

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 管理頁面，請按 [更新] 按鈕再試一次。

執行 RAID 配置

請確認要執行的磁碟數量，並選擇是否加密磁碟，磁碟一經加密無法移除。預設的加密密碼為 "admin"，您可以登入管理員更改更換密碼。系統將根據所選的硬碟數量詢問是否執行預設組態，按鍵按鍵[Enter]。

① 請注意：正確的擴充方式會在下次進入系統中顯示錯誤訊息。請勿嘗試在擴充過程中移除硬碟。

III. 系統設定 (Windows 用戶)

產品光碟片放入光碟機後，按 "安裝 QNAP Finder" 並依循說明安裝 QNAP Finder。

QNAP Finder 會偵測到網路上的 VioStor NVR 系統，並詢問是否進行快速設定。請按 "是" 繼續。

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 管理頁面，請按 [更新] 按鈕再試一次。

NVR 管理介面 (預設使用者名稱: admin + 密碼: admin)。NVR 的預設 IP 位址為 169.254.100.100。

依照快速設定頁面的指示，按步驟設定 VioStor。

設定完成後，即可回到管理介面看畫面，或按 [關閉] 退回到管理頁面做進階的設定。

使用 VioStor，請先安裝 ActiveX 元件，安裝後即可開始使用。

① 請注意：若無法連線到 VioStor NVR 管理頁面，請按 [更新] 按鈕再試一次。

執行 RAID 配置

請確認要執行的磁碟數量，並選擇是否加密磁碟，磁碟一經加密無法移除。預設的加密密碼為 "admin"，您可以登入管理員更改更換密碼。系統將根據所選的硬碟數量詢問是否執行預設組態，按鍵按鍵[Enter]。

① 請注意：正確的擴充方式會在下次進入系統中顯示錯誤訊息。請勿嘗試在擴充過程中移除硬碟。

III. 系統設定 (Windows 用戶)

產品光碟片放入光碟機後，按 "安裝 QNAP Finder" 並依循說明安裝 QNAP Finder。

QNAP Finder 會偵測到網路上的 Vio