QNAP SECURITY

VS-2100 Pro+ Series VioStor NVR
Quick Installation Guide

- English
- 繁體中文
- 简体中文
- 日本語
- 한글

P/N: 51000-023333-RS V1.0

QNAP SYSTEMS, INC.

Package Contents

- VioStor NVR
- Power cord / 電源線 / 电源线 / 電源コード / 전원 코드
- Ethernet cable x 2 / RJ-45網路纜線 x 2 / RJ-45网络缆线 x 2 / イーサネットケーブル x 2 / 이더넷 케이블 x 2
- Quick Installation Guide / 快速安裝指引 / 快速安装指引 / クイックインストールガイド / 빠른 설치 안내서
- CD-ROM disc / 光碟片 / 光盘片 / CD-ROMディスク / CD-ROM 디스크
- Screw pack / 螺絲包 / 螺丝包 / ねじパック / 나사 팩
- Hard disk lock / 硬碟鎖 / 硬盘锁 / ハードディスクロック / 하드 디스크 잠금 열쇠
- Adaptor / 變壓器 / 变压器 / アダプタ / 어댑터

Hardware Illustration

	English	繁體中文	简体中文	日本語	한글
1	One Touch Auto Video Backup Button	自動備份按鈕	自动备份按钮	ワンタッチコピーボタン	원터치 복사 버튼
2	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
3	LED Indicators: LAN, HDD1, HDD2	面板燈號：網路、HDD1、HDD2	面板灯号：网络、HDD1、HDD2	LED インディケータ：LAN、HDD1、HDD1	LED 표시자: LAN, HDD 1, HDD 2
4	Power Button	電源按鈕	电源按钮	電源ボタン	전원 버튼
5	Power Connector	電源接頭	电源接头	電源コネクタ	전원 커넥터
6	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2
7	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4
8	Password & Network Settings Reset Button	密碼及網路設定重置鈕	密码及网络设定重置钮	リセット・スイッチリセット・スイッチ	구성 재설정 스위치
9	K-Lock Security Slot	安全鎖	安全锁	ケンジントンセキュリティスロット	K-잠금 보안 슬롯
10	Audio In/Out	聲音輸入/輸出	声音输入/输出	オーディオイン/アウト	오디오 입력/출력

I. Install the Hardware

a Install the hard drives.



For 3.5-inch HDD (4 screws required)

For 2.5-inch HDD (3 screws required)

ⓘ Please make sure that you always choose HDDs from the compatibility list. For supported models, please visit: http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility.asp

b Insert the hard drive trays.

c Connect the network cable and power.



ⓘ Note: You are recommended to connect both power cords to the system and the power supply to benefit from redundant power protection. No redundant power protection will be offered if you connect either one of the power cords only.

d Turn on the VioStor NVR.

II. System Configuration (Windows Users)

a Execute the product CD. Install QNAP Finder.

b QNAP Finder detects the VioStor NVR.



c Enter the user name and password to login the NVR. Default user name/password: admin/admin.



d The quick configuration page is shown. Follow the instructions to configure the NVR.

e The NVR has been configured successfully.

f To view the live video from the IP cameras by the IE browser, install the ActiveX add-on.

English

I. Install the Hardware

a Install a hard disk on each tray. Make sure the disk holes match the holes at the base of the disk tray and lock the disk with the screws.

b Insert the disk trays to the NVR and push the disk trays to the end.

ⓘ Note that if you install a hard drive (new or used) which has never been installed on the NVR before, the hard drive will be formatted and partitioned automatically and all the disk data will be cleared.

c Connect the network cable and power cord. Then plug in the power cord to the socket.

d Turn on the server. The server beeps once. Please wait for 2-3 minutes until the server beeps another time. The server has started up successfully.

ⓘ Abnormal shutdown will lead to longer startup time for checking disk data in the next bootup. The checking process may take up to several minutes depending on the hard disk capacity.

II. System Configuration (Windows Users)

a Execute the product CD-ROM. Click "Install QNAP Finder" and follow the instructions to install QNAP Finder.

b QNAP Finder detects the VioStor NVR on the network and prompts you to perform quick setup. Click "Yes" to continue.

ⓘ Note: If the server is not found, click "Refresh" to try again.

c Login the NVR with the default administrator account (user name: admin, password: admin). The default NVR IP is 169.254.100.100.

d Follow the instructions on the web page to configure the VioStor NVR.

e After the system has been initialized, click "Start Monitoring" to view the live video from the IP cameras or click "Close" to return to the system administration home page.

f To view the live video, you must install the ActiveX control. Follow the instructions to install it.

g When the live video and the recording icon are shown, you have successfully installed the NVR. Please refer to the user manual for details.

繁體中文

I. 硬體安裝

a 將硬碟底部用螺絲牢牢地鎖在抽取盒上。

b 插入硬碟抽取盒至末端。

ⓘ 注意：若您要安裝之硬碟從未被安裝至 NVR，硬碟將會自動被格式化，且硬碟上的資料會被清除。

c 接上網路線及電源接頭，並將電源線接頭插入電源插座。

d 按下電源按鈕啟動系統，系統會發出一聲嗶聲開始啟動。請等待約二到三分鐘，直到聽到系統發出另一聲嗶聲，表示開機完成。

ⓘ非正常的關機方式會造成在下次開機程序中硬碟進行資料檢查，此過程會導致較長的開機時間。檢查的時間會因硬碟容量的大小而有差異，過程可能需時數分鐘之久。

II. 系統設定 (Windows 使用者)

a 產品光碟片放入光碟機後，按 [安裝QNAP Finder] 並依指示安裝QNAP Finder。

b QNAP Finder 會偵測到網路上的 VioStor NVR 系 統，並詢問是否進行快速設定，請按 [是] 繼續。

ⓘ注意：若無法偵測到 VioStor NVR 系統，請按 [更新] 按鈕再試一次。

c NVR 管理介面 (預設使用者名稱：admin， 密碼：admin)。
NVR的預設IP位址為169.254.100.100。

d 請依照快速設定網頁的指示，按步驟設定VioStor 。

e 快速設定已經完成，您可以開始使用VioStor！ 按[開始監控] 即可回到即時影像監看畫面，或按 [關閉] 返回到管理頁面做進階的設定。

f 使用VioStor之前，請先安裝ActiveX元件，安裝後 即可開始使用 。

g 如果您可以看到即時影像，並且顯示錄影中的燈 號，恭喜您，已經成功地安裝VioStor系統。更多的 操作說明，請參閱使用手冊。

简体中文

I. 硬件安装

a 将硬盘底部用螺丝牢牢地锁在抽取盒上。

b 插入硬盘抽取盒至末端。

ⓘ 若您要安装之硬盘从未被安装至 NVR，硬盘将会自动被格式化。且硬盘上的数据会被清除。

c 接上网络线及电源接头，并将电源线接头插入电源插座。

d 按下电源按钮启动系统，系统会发出一哔声开始启动。请等待约二到三分钟，直到听到系统发出另一哔声，表示开机完成。

ⓘ非正常的关机方式会造成在下次开机程序中硬盘进行数据检查，此过程会导致较长的开机时间。检查的时间会因硬盘容量的大小而有差异，过程可能需时数分钟之久。

II. 系统设定 (Windows 用户)

a 产品光盘片放入光驱后，按 “安装QNAP Finder” 并依指示安装 QNAP Finder。

b QNAP Finder 会侦测到网络上的 VioStor NVR 系统，并询问是否进行快速设定，请按 “是” 继 续。

ⓘ注意：若无法侦测到 VioStor NVR 系统，请按 “更新” 按钮再试一次。

c 登入 NVR 管理接口 (预设使用者名称：admin，密码：admin)。
NVR的预设IP地址为169.254.100.100。

d 请依照快速设定网页的指示，按步骤设定 VioStor。

e 快速设定已经完成，您可以开始使用VioStor！ 按 “开始监控” 即可回到实时影像监看画面，或按 “关闭” 返回到管理页面做进阶的设定。

f 使用VioStor之前，请先安装ActiveX组件，安装 后即可开始使用。

g 如果您可以看到实时影像，并且显示录像中的灯号，恭喜您，已经成功地安装VioStor系统，更多的操作说明，请参阅使用手册。

日本語

I. ハードウェアを取り付ける

a ハードディスクを各トレイに設置します。ディスクの穴とディスクトレイ基部の穴を揃え、ねじで固定します。

b 各トレイにハードディスクを固定します。

ⓘNVRにこれまで設置されたことのないハードドライブ (新品あるいは中古) を設置する場合は、ハードドライブは自動的にフォーマット及びパーティションされ、すべてのディスクデータは消去されます。

c ネットワークケーブルと電源コードを接続します。続いて電源コードを壁のコンセントに差し込みます。

d サーバの電源を入れます。サーバがビープ音を1度発します。サーバがもう一度ビープ音を発するまで、約2-3分お待ちください。サーバが正常に起動しました。

ⓘ不正なシャットダウンが行われると、次に起動する際、ディスク・データをチェックするため起動に時間がかかります。ハードディスクの容量により、チェックには数分を要することがあります。

II. システム構成 (Windows ユーザー)

a 製品CDを起動させると、モデルを選択する画面が表示されます。該当するモデルを選択してください。

b QNAP Finder がネットワーク上のVioStor NVR を検出 すると、かんたん設定を実行するかどうかを確認するウィンドウが表示されます。「確認」をクリックして続行します。

ⓘ注意：VioStor NVRが見つからない時は「リフレッシュ」をクリックしてください。

c デフォルト管理者アカウントでNVRにログインします(ユーザー名:admin、パスワード:adminとなります)。NVR のデフォルト IP アドレスは169.254.100.100 です。

d 以下の方法でVioStor のかんたん設定を行うことができます。

e VioStorのかんたん設定が完了しました。「モニターリング開始」をクリックするか、「閉じる」をクリックしてシステム管理ページのホームへ移動します。

f 初 めてVioStorにログインした時は、ActiveXをインストールしてください。ブラウザの指示に従います。

g 正しく設定されていれば、ライブ画像が表示されます。さらに詳細な設定が必要な時は、マニュアルを参照してください。

한글

I. 하드웨어 설치

a 각 트레이에 하드 디스크를 설치합니다. 디스크 구멍이 디스크 트레이 바닥의 구멍과 일치하는지 확인하고 나사로 디스크를 고정합니다.

b 디스크 트레이를 Turbo NAS에 끝까지 미십시오.

ⓘ전에 NVR에 설치한 적이 없는 하드 드라이브 (새 것 또는 사용한 것) 를 설치할 경우, 하드 드라이브가 자동으로 포맷되고 파티션 설정이 되어 모든 디스크 데이터가 지워진다는 것에 유의하십시오.

c 네트워크 케이블과 전원 코드를 연결합니다. 그런 다음 전원 코드를 소켓에 연결합니다.

d 서버를 켭니다. 서버가 신호음을 한 번 울리니다. 서버가 신호음을 다시 울릴 때까지 2-3분 동안 기다려 주십시오. 서버가 성공적으로 시작했습니다.

ⓘ 비정상적으로 종료하면 다음 부트 과정에서 디스크 데이터를 확인하기 위해 더 많은 시간이 소요될 수 있습니다. 확인하는 과정에서 하드 디스크 용량에 따라 수분이 걸릴 수 있습니다.

II. 시스템 구성 (Windows 사용자)

a 제품 CD를 실행합니다. 모델 선택 메뉴가 표시될 것입니다. 계속하려면 VioStor NVR모델을 선택합 니다.

b QNAP Finder는네트워크에서 터보 스테이션을탐 지하 고 빠른 설정을 수행하려는지를 물을 것 입니 다. 계속 진 행하려면 "확인" 를 클릭합니다.

ⓘ예 모: VioStor NVR 를 찾을 수 없는 경우, '새로 고치 기' 을 클릭하여 재시도합니다.

c 기본 관리자 계정으로 NVR에 로그인합니다 (사 용자 이름: admin, 암호: admin). 기본 NVR IP 주 소는 169.254.100.100입니다.

d 른 구성 페이지가 보이게 됩니다. 설치할 첨 어 플선택하십시오.

e " 모니터 시작"을 클릭하여 IP 카메라에서 라이 브 비디오를 보거나 "닫기"를 클릭하여 시스템 관리 홈 페이지로 돌아갑니다.

f 라이브 비디오를 보려면 ActiveX 제어를 설치해 야 합니다. 다음 지시대로 설치하십시오.

g 라이브 비디오 및 녹화 아이콘이 표시되면 NVR 설 치가 완료된 것입니다. 세부 정보는 사용 설명서를 참조하십시오.

QNAP SECURITY

VS-2100 Pro+ Series VioStor NVR
Quick Installation Guide

- Czech
- Polski
- Русский
- Türkçe
- Português

P/N: 51000-023333-RS V1.0

QNAP SYSTEMS, INC.

Package Contents

- VioStor NVR
- Power cord / Napájecí kabel / Przewód zasilający / Сетевой шнур / Power Kablosu / Cabo de Alimentação
- Ethernetový kabel x 2 / Zestaw śrubek x 2 / Кабель Ethernet x 2 / Ağ Kablosu x 2 / Câble Ethernet x 2
- Příručka pro rychlou instalaci / Skrócona instrukcja instalacji / Руководство по быстрой установке / Hızlı Kurulum Kılavuzu / Guia de Instrução Rápida
- CD-ROM disk / CD-ROM disc / Компакт-диск / CD-ROM disk / Disco CD-ROM
- Balení šroubů / Zestaw śrubek / Пакет с винтами / Vida Paketi / Pacote de parafusos
- Pojistka disku / Blokada dysku twardego / Фиксатор жесткого диска / Hard disk kilidi / Cadeado para Discos Rígidos
- Adaptér / Adapter / Адаптер / Adaptör / Adaptador

Hardware Illustration

	Czech	Polski	Русский	Türkçe	Português
1	Kopírovací tlačítko na jeden dotek	Przycisk szybkiej i automatycznej archiwizacji Video	Кнопка копирования	Tek tuşla kopyalama düğmesi	Botão de cópia com um toque
2	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
3	LED indikátory: LAN, HDD1, HDD1	Wskaźniki LED: LAN, Festplatten 1 , Festplatten 2	Световые индикаторы: Сеть, HDD 1, HDD 2	Işık Uyarı Lambaları: LAN, Sabit Disk 1, Sabit Disk 2	LED de identificação: LAN, HDD 1, HDD 2
4	Tlačítko pro napájení	Przycisk włączenia	Кнопка питания	Power Düğmesi	Botão de Energia
5	Napájecí konektor	Złącze zasilania	Разъем питания	Power Bağlantısı	Conector do Cabo de Energia
6	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2	Gigabit LAN x 2
7	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4	USB 2.0 x 4
8	Nastavovací tlačítko pro Heslo a Nastavení sítě	Przycisk resetujący hasło i ustawienia sieciowe	Переключатель сброса конфигурации	Şifre & Ağ ayarları sıfırlama Düğmesi	Botão Reset para Configurar a Senha e a Rede
9	K-Lock Bezpečnostní slot	Slot zabezpieczenia K-Lock	Слот замка безопасности Кенсингтон	K-Lock (Güvenlik Kilidi) Koruma Yuvası	Entrada de Segurança para Trava K-Lock
10	Audio vstup/výstup	Wejście/wyjście audio	Аудио Вход/Выход	Ses Giriş/Çıkış	Entrada/saída de áudio

I. Install the Hardware

a Install the hard drives.

For 3.5-inch HDD (4 screws required)

For 2.5-inch HDD (3 screws required)

ⓘ Please make sure that you always choose HDDs from the compatibility list. For supported models, please visit: http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility.asp

b Insert the hard drive trays.

c Connect the network cable and power.



ⓘ Note: You are recommended to connect both power cords to the system and the power supply to benefit from redundant power protection. No redundant power protection will be offered if you connect either one of the power cords only.

d Turn on the VioStor NVR.

II. System Configuration (Windows Users)

a Execute the product CD. Install QNAP Finder.

b QNAP Finder detects the VioStor NVR.



c Enter the user name and password to login the NVR. Default user name/password: admin/admin.

d The quick configuration page is shown. Follow the instructions to configure the NVR.

e The NVR has been configured successfully.



f To view the live video from the IP cameras by the IE browser, install the ActiveX add-on.

Czech

I. Instalace hardwaru

a Nainstalujte hard disk do každého rámečku. Ujistěte se, že otvory disku se shodují s otvory ve spodní části rámečku a zaiistěte disk pomocí šroubů.

b Vložte rámečky s disky do NVR a zatlačte je až do konce.

ⓘ Nezapomeňte, že pokud instalujete hard disk (nový nebo použitý), který nebyl nikdy instalován na QNAP NVR, budete muset nejdříve hard disk naformátovat a rozdělit je automaticky. Veškerá data na disku budou vymazány.

c Připojte síťový kabel a napájecí kabel. Pak připojte napájecí kabel do zásuvky.

d Zapněte server. Server vydá jedno pípnutí. Počkejte prosím 2 až 3 minuty dokud server nepípne podruhé. Server byl úspěšně spuštěn.

ⓘ Neobvyklé zastavení povede k delší době pro spouštění z důvodu kontroly diskových údajů při příštím startu. Kontrolní proces může trvat až několik minut v závislosti na kapacitě hard disku.

II. Konfigurace systému (Uživatel Windows)

a Vložte a spusťte CD-ROM, kliknete na „Instalace QNAP Finder". Postupujte podle pokynu pro nainstalování QNAP Finderu.

b QNAP Finder nalezne VioStor NVR v síti a vyzve Vás k rychlému nastavení. Kliknete na „Ano" pro pokracování.

ⓘ Poznámka: Pokud nebyl server nalezen, klepnete na tlačítko „Obnovit" a zkuste to znovu.

c Prihlasíte se na NVR pomocí predvoleného administrátorského účtu (jméno: admin, heslo: admin). Výchozí adresa IP NVR je 169.254.100.100.

d Pro konfiguraci VioStor NVR postupujte dle pokynu na webové stránce.

e Po inicializaci systému můžete procházet webovou administrací na NVR serveru, kliknete na „Zahájit monitorování" pro zobrazení živého videa z IP kamer nebo kliknete na „Zavřít" pro návrat na domovskou stránku správy systému.

f P ro zobrazení živého videa musíte nainstalovat ovládací prvek ActiveX. Pro jeho instalaci postupujte dle pokynu.

g Když jsou zobrazeny živé video a ikona záznamu, pak jste úspešne nainstalovali NVR. Pro podrobnosti viz prosím uživatelskou prírucku.

Polski

I. Instalacja Sprzętu

a Zamontuj twardy dysk na prowadnicy. Upewnij się, że otwory w dysku pasują do podstawy dysku i dokręć dysk przy pomocy śrubek.

b Wprowadź tacki na dyski do NVR i wepchnij je do samego końca.

ⓘ Zauważ, że jeżeli instalujesz twardy dysk (nowy lub używany), który nigdy wcześniej nie był używany w NVR, dysk zostanie sformatowany i automatycznie podzielony na partycje, a wszystkie dane zawarte na dysku zostaną wyczyszczone.

c Połacz kabel sieciowy i zasilający. Nastepnie włacz kabel zasilający do gniazdka.

d Włacz serwer. Serwer wyda pojedynczy dzwiek beep. Nastepnie poczekaj od 2 do 3 minut, az usłyszysz kolejny dzwiek beep. Bedzie to oznaczało, ze serwer uruchomił sie poprawnie.

ⓘ Niepoprawne zamkniecie systemu przełozy sie nvrtepnym razem na dłuszy czas uruchomienia urzadzenia przeszprawdzanie dysków. Proces sprawdzania dysków moze zajac kilka minut zaleznie od pojemnosci dysków twardych.

II. Konfiguracja systemu (Uzytkownicy Windows)

a Uruchom płyte CD-ROM. Kliknij "Zainstaluj QNAP Finder" i postepuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalowac QNAP Finder.

b QNAP Finder wykryje VioStor NVR w sieci i zapyta o przeprowadzenie szybkiej konfiguracji. Kliknij "Tak", aby kontynuowac.

ⓘ Notka: Jesli serwer nie został odnaleziony, kliknij przycisk "Odswiez" aby spróbowac ponownie.

c Zaloguj sie do NVR z domyslnego konta administratora (nazwa uzytkownika: admin, hasło: admin). Domyslny adres IP serwera NVR to 164.254.100.100.

d Postepuj zgodnie z instrukcjami na stronie konfiguracji przez przegladarke, aby skonfigurowac VioStor NVR.

e APo zainicjalizowaniu systemu, kliknij przycisk "Wtacz monitoring", aby wyswietlic obraz wideo na zywo z kamer IP lub kliknij przycisk "Zamknij", aby powrócic do strony głównej administracji systemu.

f Aby wyswietlic obraz wideo na zywo, nalezy zainstalowac dodatek ActiveX. Postepuj zgodnie z instrukcjami.

g Kiedy obraz wideo i ikony nagrywania sa wyswietlane, oznacza to, ze system NVR został pomyslnie zainstalowany. Prosze odniesc sie do instrukcji uzytkownika po wiecej szczegółów.

Русский

I. Установка аппаратного обеспечения

a Каждый жесткий жиск установите в корзину. Убедитесь, что крепежные отверстия жесткого диска совпадают с пазами дисковой корзины и закрепите диск винтами.

b Вставьте лотки диска в NV и продвиньте их до конца.

ⓘ Обратите внимание, что если вы устанавливаете жесткий диск (новый или использованный), который никогда ранее не был установлен на QNAP NVR, жесткий диск будет разбит на разделы и отформатирован автоматически и все дисковые данные будут очищены.

c Подключите сетевой кабель и шнур питания. Затем подключите разъем шнура питания в розетку.

d Включите сервер. Через несколько секунд вы услышите звуковой сигнал, означающий успешный старт устройства. После второго звукового сигнала (2-3 минуты) устройство готово к работе.

ⓘ Некорректное отключение системы значительно увеличит время следующей загрузки из-за проверки данных на диске. Процесс проверки может занять несколько минут в зависимости от объема жесткого диска.

II. Первоначальная установка (Windows)

a Вставьте прилагаемый компакт-диск. Выберите пункт меню «Установить QNAP Finder».Следуйте инструкциям на экране для установки.

b «QNAP Finder» обнаружит устройство и спросит, хотите ли вы выполнить быструю установку. Для продолжения нажмите «Да».

ⓘ Примечание: Если накопитель не найден, щелкните «Обновить» для повторения попытки.

c Имя пользователя по умолчанию: admin, пароль: admin. По умолчанию IP адрес NVR – 169.254.100.100.

d Следуйте указаниям на веб-странице для конфигурирования устройства.

e Щелкните «Начать просмотр», чтобы просмотреть видео с подключенных IP-камер или нажмите «Закрыть» для возврата на страницу администрированиясистемы.

f Для прослушивания аудиосигнала с камер необходим плагин ActiveX.Следуйте указаниям для его установки.

g Если вы видите иконки живого видео и записи, это означает, что первоначальная настройка устройства прошла успешно. За более подробной информацией обратитесь к руководству пользователя.

Türkçe

I. Donanımı Kurun

a Her tepsiye bir sabit disk takın. Disk deliklerinin, disk tepsisinin tabanındaki deliklerle eşleştiğinden emin olup diski vidalarla sıkıştırın.

b Disk tepsilerini NVR cihazınıza geri takın ve sonuna kadar tepsileriitin.

ⓘ Daha önce QNAP NVS'a kurulmamış olan bir sabit diski (yeni ya da kullanılmış) kurmanız durumunda, sabit diskin otomatik olarak biçimlendirilip bölüneceğini ve diskteki tüm verilerin silineceğini unutmayın.

c Ağ kablosunu ve güç kablosunu bağlayın. Ardından güç kablosunu yuvaya takın.

d Sunucuyu açın. Sunucu bir kez bip sesi çıkarır. Sunucu bir kez daha bip sesi çıkarana kadar lütfen 2-3 dakika bekleyin. Sunucu başarıyla başladı.

ⓘ Olağan dışı kapattığınızda sistemin açılıp diski control etmesi daha fazla zaman alacaktır. Hard diskin kapasitesine gore sistemin kontrolü dakikalar sürecektir.

II. Sistem Yapılandırması (Windows Kullanıcıları)

a Ürün CD'sini çalıstırın, model seçme menüsü çıkacak. "Install QNAP Finder" ögesini tıklatın ve QNAP Finder'ı kurmak için yönergeleri izleyin.

b QNAP Finder VioStor NVR cihazınızı ag da bulup, hızlı kurulum yapıp yapmayacagınızı sorar. "Yes"e tıklayın ve devam edin.ve devam edin.

ⓘ Not: Eger server bulunamazsa, tekrar denemekiçin "Refresh"e (Yenile) basın.

c NVR'ta, varsayılan yönetici hesabıyla (kullanıcı adı: admin, Varsayılan NVR IP degeri 169.254.100.100 seklindedir).

d VioStor NVR'yi yapılandırmak için, web sayfasındaki talimatları izleyin.

e I kameralardan canlı videoyu izlemek için "Izlemeyi Baslat" ögesine veya sistem yönetimi anasayfasına dönmek için "Kapat" ögesine tıklayın.

f Canlı videoyu izlemek için ActiveX denetimi kurmalısınız. Kurmak için talimatları izleyin.

g Canlı video ve kayıt simgeleri gösterildiginde, NVR'yi basarıyla kurmussunuz demektir. Lütfenayrıntılar için kullanıcı kılavuzuna basvurun.

Português (Portugal)

I. Instalação do Hardware

a Insira um disco rígido em cada prateleira. Assegure-se de que os furos do disco coincidem com a base da prateleira do disco e mantenha o disco no sítio com parafusos.

b Insira as bandejas do disco no NVR. Pressione as bandejas de disco até o final. Aperte os parafusos nas bandejas.

ⓘ Lembre-se que se instalar um disco rígido (novo ou usado) que nunca foi instalado anteriormente no NVR, o disco rígido será automaticamente formatado ou particionado e todos os dados do disco serão apagados.

c Ligue o cabo de rede e o cabo de alimentação. Em seguida, ligue o cabo de alimentação à tomada.

d Ligue o servidor. O servidor emite um sinal sonoro. Aguarde 2-3 minutos até o servidor emitir outro sinal sonoro. O servidor arrancou com sucesso.

ⓘ O desligamento anormal do sistema fará com que o próximo processo de inicialização leve mais tempo para verificar as informações do disco. O processo de verificação pode levar muitos minutos dependendo da capacidade do disco rígido.

II. Configuração do Sistema (Usuários de Windows)

a Execute o programa contido no CD, clique em "Instalar QNAP Finder" e siga as instruções para instalaro QNAP Finder.

b O QNAP Finder detecta o VioStor NVR na rede e solicita que efectue uma configuração rápida. Clique em "Yes" (Sim) para continuar.

ⓘ Nota: se o servidor não for encontrado, clique em "Refresh" para tentar de novo.

c Faça o login no NVR com a conta de administrador por defeito O IP predefinido do NVR é 169.254.100.100. (nome de utilizador: admin, palavrachave: admin).

d Clique em "Continuar" e siga as instruções para concluir a configuração.

e A configuração rápida está concluída e pode, portanto, começar a utilizar o VioStor NVR. Clique em "Iniciar Monitorização" para visualizar o video em directo ou clique em "Fechar" para regressar à páginainicial do sistema de administração.

f f Aquando da primeira ligação ao servidor, deverá instalar o ActiveX. Siga as instruções de instalação do ActiveX.

g Pode começar a visualizar o video em directo a partir das câmaras IP.